



Arbeitsanleitung Wickelrock

Material:

ca. 90cm Baumwollbatist (1.30m breit)
ca. 1.30m Satin- oder Jaquarbordüre, 3cm
und 0,75cm breit
3.25m Band, 0,75cm breit

So wird`s gemacht:

in den angegebenen Maßen sind ringsher-
um 2cm Saumzugaben
(fertige Breite 1cm) enthalten.
Rock lt. Schemazeichnung auf den Stoff
aufzeichnen und ausschneiden.
Saum, Seiten und Tailenlinie jeweils
säumen.
Auf die Saumkante die 3cm breite, 1,5cm
darüber die 0,75cm breite Bordüre
aufnähen, dabei die Enden jeweils nach
innen einschlagen.
Das Tailenband so auf der oberen Kante
annähen, daß es zu beiden Seiten hin
gleich lang ist.